


Posizionare la platina



Serraggio platina



Ricerca del centro nel foro ovalizzato



Blocco posizione della morsa



Alesatore applicato all'albero




Creazione del foro esterno di innesto




Boccola



Punzone di appoggio




Punzone a premere per innesto boccola



Posizionare la platina



Innesto della boccia



Boccola innestata



Ruota su sede ripristinata

